

Sorprendete i vostri cari per ad ogni altro evento che si desidera ricordare per sempre come Compleanni, Matrimoni, San Valentino, Festa della Donna, Festa della Mamma, Natale, Capodanno, Feste private o Commerciali, Feste Religiose e Patronali, e NonSolo. E' un'esperienza unica regalare un sogno a una persona speciale

La lanterna volante è un simbolo per augurare felicità e buona fortuna alle persone che ami o semplicemente per esprimere un desiderio.

Al fine di godere pienamente il lancio della lanterna e' essenziale leggere le istruzioni prima di rilasciare in modo sicuro la lanterna volante e avere una sensazione unica e emozionante. In particolare, se questa è la prima esperienza con la Lanterna Volante e' richiesto un minimo di due persone, una per accendere lo stoppino e l'altra persona deve mantenere la lanterna.

Prima di rilasciare la lanterna volante

- ❖ Non esporre a calore superiore a 50°C o al sole per periodi prolungati.
- ❖ Assicurarsi che il vento sia di debole intensità - 8-10 kmh o meno e' ideale.
- ❖ Controllare la direzione del vento e posizionarsi dalla parte opposta a qualsiasi possibile ostacolo
- ❖ Usare la lanterna volante solo in spazi aperti, mantenendosi distanti da palazzi, alberi e cavi elettrici aerei.
- ❖ Non usare la lanterna in un raggio di 10 chilometri dall'aeroporto.
- ❖ Munirsi di un secchio d'acqua o di sabbia da usare in caso di emergenza.
- ❖ La lanterna deve essere maneggiata e rilasciata solo da persone adulte e responsabili.
- ❖ Non utilizzare in aree vicino a piantagioni secche o foreste.
- ❖ Non utilizzare lanterne volanti danneggiate
- ❖ Non rilasciare la lanterna nel caso il segnale luminoso possa essere interpretato come segnale di soccorso marittimo. (Oppure prima diell'uso avvisare la Guardia costiera)

Istruzioni d'uso

1. Prendere una lanterna piegata dalla scatola e rimuovere con cautela l'involucro di plastica, evitando di lacerare o strappare la carta sottile e delicata.
2. Rimuovere l'involucro dallo stoppino. Per le lanterne volanti Eco-Metal, collegare lo stoppino al fiocchetto del fildiferro; prestare attenzione nell'assicurarsi che lo stoppino sia fermamente posizionato. - Per le lanterne Eco Friendly lo stoppino é già collegato, quindi ignorare questo passaggio).
3. Aprire la lanterna volante e mantenendola dal cerchio di Bambú, sventolarla per spiegarla completamente eliminando le pieghe alla carta.
4. Accendere gli angoli dello stoppino con un accendino. (prestare attenzione alle gocce di cera che potrebbero cadere dallo stoppino)
5. La fiamma dello stoppino comincerá a riempire la lanterna di aria calda. Quando la lanterna é pronta per volare nel cielo, si sentirá che la lanterna spinge verso l'alto (circa 1 minuto). Non rilasciare prematuramente la lanterna volante in quanto potrebbe cadere a terra.
6. Rilasciare la lanterna volante con due mani. Mentre la si guarda volar via nel cielo esprime un desiderio

La lanterna volante non é un giocattolo, e vá usata solo da persone adulte e responsabili

Non modificare o alterare la lanterna volante o lo stoppino dal suo stato originale.

Le lanterne volanti sono fatte di materiale biodegradabile, di solito carta di riso con un cerchio di Bambu' che si decomporranno in breve tempo.



Punto N. 2



Punto N.4



Punto N. 5



Made in China

Leggere attentamente

Nell'aprire e usare questo prodotto si accettano tutte le responsabilità per qualsiasi incidente o ferite provocate a se stessi o a terzi, danneggiamento di proprietà, richieste d'indennizzo o responsabilità civili o penali risultanti dal rilascio di queste lanterne.

Rilasciando le lanterne volanti in luoghi inappropriati o in condizioni climatiche sfavorevoli possono causare incendi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.